

Manual de utilizare - NoiseFit Halo 2

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE?

- NoiseFit Halo 2 Smartwatch x1
- Cablu de încărcare x1
- Manual de utilizare x1
- Card de garanție x1

PREZENTARE GENERALĂ A CEASULUI

- Noise Health
- Activitate
- Ritm cardiac
- SpO2
- Antrenamente
- Somn
- Respirație
- Stres
- Tracker ciclu
- Noise Buzz
- Contacte
- Istoric apeluri
- Tastatură
- Ceas
- Alarmă
- Cronometru
- Temporizator
- Înregistrare sportivă
- Calculator
- Calendar
- Cameră foto
- Vreme
- Muzică
- Fețe de ceas
- Lanternă
- Setări

ÎNCĂRCAREA CEASULUI

- Înainte de prima utilizare, încărcați complet bateria ceasului.
- Conectați cablul USB la un adaptor de priză.
- Conectați adaptorul la o sursă de curent.
- Așezați încărcătorul magnetic pe punctele de încărcare ale ceasului.
- Scoateți încărcătorul după ce bateria este complet încărcată.
- Durata de viață a bateriei poate ajunge până la 7 zile, în funcție de utilizare.

PORNIȚI / OPRIȚI CEASUL

- Pentru a porni: țineți apăsat butonul lateral câteva secunde.
- Pentru a opri: țineți apăsat butonul lateral și selectați „Oprire”.

NAVIGARE PE CEAS

- Ecran AMOLED de 1,43” sensibil la atingere.
- Glisare în sus: notificări mesaje.
- Glisare în jos: setări rapide.
- Glisare stânga/dreapta: activitate și widgeturi.

FUNCȚII PRINCIPALE

- Activitate: pași, distanță, calorii.
- Ritm cardiac: monitorizare 24/7.
- Oxigen din sânge (SpO2): valori maxime/minime zilnice.
- Somn: calitate și etape de somn.
- Respirație: exerciții cu 3 viteze (rapid, moderat, lent).
- Stres: monitorizare nivel stres 24h.
- Tracker ciclu: monitorizare ciclu menstrual.
- Noise Buzz: apeluri Bluetooth – formare, răspuns, respingere.

SINCRONIZARE ȘI APLICAȚIE

- Activați Bluetooth și locația pe telefon.
- Descărcați aplicația NoiseFit din App Store / Play Store.
- Creați un cont sau conectați-vă.
- Din aplicație, selectați „Adaugă dispozitiv” și scanați codul QR al ceasului.
- Confirmați împerecherea.

FUNCȚII SUPLIMENTARE

- Contacte: puteți sincroniza 10 contacte din telefon.
- Istoric apeluri: apelare rapidă a numerelor recente.
- Alarmă: setare din aplicație.
- Cronometru și temporizator: disponibile pe ceas.
- Sporturi: peste 100 de moduri sportive.
- Calculator și Calendar.
- Cameră: declanșare de la distanță pentru fotografii pe telefon.
- Vreme: prognoză pe 5 zile (necesită sincronizare cu aplicația).
- Muzică: control redare/pauză, volum și schimbare piese.

FEȚE DE CEAS

- Schimbați între fețe direct de pe ceas (menținând apăsat pe ecran).
- Descărcați altele din aplicația NoiseFit.

SETĂRI

- Activare ecran la mișcarea încheieturii.

- Luminozitate și timp de afișare ecran.
- Always-On Display (AOD).
- Mod DND (nu deranjați).
- Vibrații apeluri.
- Mod vizualizare meniuri.
- Economisire baterie.
- Setare oră și dată.
- Parolă și animații tranziție.
- Informații dispozitiv, cod QR, resetare, repornire.

INFORMAȚII DESPRE DISPOZITIV

- Ecran AMOLED 1,43”.
- Monitor oxigen sânge, stres.
- Rezistență apă IP68.
- 100 moduri sport.
- Pini de schimb rapid 22mm.
- Datele se păstrează până la 7 zile înainte de sincronizare.

SFATURI ȘI ÎNTREȚINERE

- Actualizările se fac din aplicația NoiseFit.
- Nu folosiți produse chimice de curățare; utilizați șervețele umede fără săpun.
- Evitați expunerea la temperaturi extreme și umezeală excesivă.
- Curățați și uscați cureaua după utilizare îndelungată.
- Ceasul nu este potrivit pentru scufundări sau saună; este rezistent pentru piscină, dușuri reci sau înot în ape puțin adânci.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Nu dezasamblați bateria.
- Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme.
- Încărcați într-un spațiu aerisit.
- Nu aruncați bateriile la gunoi menajer – respectați regulile locale de reciclare.
- Nu încercați să reparați singur dispozitivul; contactați service autorizat.
- Protejați dispozitivul de șocuri puternice.

SUPORT CLIENȚI

- Dacă întâmpinați probleme, reporniți dispozitivul.
- Pentru asistență, vizitați: support.gonoise.in