

MANUAL DE UTILIZARE – Noise Air Buds 6

CUPRINS

- Conținutul pachetului și caracteristici
- Specificații
- Pornire și împerechere
- Resetare și adaptare dimensiune
- Încărcare
- Comenzi
- Aplicația BudsLink
- Funcții aplicație
- Actualizare produs
- Garanție
- Siguranță

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Noise Air Buds 6 x 1
- Carcasă de încărcare x 1
- Cablul de încărcare USB Type-C x 1
- Vârfuri de urechi suplimentare (S x 1 / L x 1)
- Manual de utilizare x 1
- Card de mulțumire x 1

SPECIFICAȚII CĂȘTI

- Greutate cască: 4,1 g (fiecare)
- Dimensiune difuzor: 12,4 mm
- Profiluri suportate: A2DP / AVRCP / HFP / SPP / AVDTP
- Versiune Bluetooth: 5.3
- Timp încărcare cască: până la 60 minute
- Tensiune de lucru: 5V
- Timp de așteptare: până la 500 ore
- Autonomie fără ANC: până la 7 ore la 60% volum
- Autonomie cu ANC: până la 5,5 ore la 60% volum
- Rază Bluetooth: 10 m
- Protecție apă: IPX5
- Temperatură de lucru: 0-45°C

SPECIFICAȚII CARCASĂ DE ÎNCĂRCARE

- Greutate carcasă: 39,9 g
- Port încărcare: Type-C

- Număr încărcări căști din carcasă: până la 6,5 ori
- Timp încărcare carcasă: până la 90 minute
- Autonomie totală fără ANC: până la 50 ore
- Autonomie totală cu ANC: până la 40 ore

PORNIRE ȘI OPRIRE

- Pornire – căștile pornesc automat la deschiderea carcasei.
- Oprise – căștile se opresc automat când sunt puse în carcasă și capacul este închis.

ÎMPERECHERE

- 1. Deschide carcasa de încărcare și apasă lung butonul carcasei timp de 5 secunde.
- 2. Activează Bluetooth pe dispozitivul tău.
- 3. Selectează Noise Air Buds 6 din lista de dispozitive.
- 4. Căștile se conectează automat ulterior la ultimul dispozitiv împerecheat.

RESETARE

- 1. Asigură-te că sunt complet încărcate.
- 2. Șterge Noise Air Buds 6 din lista Bluetooth a dispozitivului.
- 3. Introdu ambele căști în carcasă, lasă capacul deschis și apasă lung butonul carcasei timp de 10 secunde.
- 4. LED-ul alb al carcasei va începe să clipească = resetare finalizată.

ADAPTAREA VÂRFURILOR

- Căștile sunt livrate cu vârfuri medii.
- Dacă nu se potrivesc perfect, încearcă vârfurile mici sau mari.
- Urmărește imaginile și diagrama pentru modul corect de purtare.

ÎNCĂRCARE

- Căști – introdu ambele căști în carcasă pentru încărcare.
- Carcasa – încarcă folosind cablul Type-C furnizat, preferabil de la PC sau laptop.
- Indicație carcasă: LED alb intermitent = încărcă; LED alb fix = complet încărcat.

COMENZI

- Redare/Pauză – atinge de 2 ori orice cască
- Cântec anterior – casca stângă, 3 atingeri
- Cântec următor – casca dreaptă, 3 atingeri
- Volum + – casca dreaptă, 1 atingere
- Volum – – casca stângă, 1 atingere

- Răspuns/Închidere apel - 2 atingeri
- Respinge apel - ține apăsat 2 secunde
- Asistent vocal - 4 atingeri pe casca dreaptă
- Gaming Mode - ține apăsat 2 secunde pe casca stângă
- ANC Mode - ține apăsat casca dreaptă 2 secunde
- Mod Normal - ține apăsat casca dreaptă 2 secunde
- Mod Transparență - ține apăsat casca dreaptă 2 secunde

APLICAȚIA NOISE BUDSLINK

- 1. Descarcă aplicația Noise BudsLink din Play Store sau App Store.
- 2. Acceptă termenii și condițiile și oferă permisiunile necesare.
- 3. Activează Bluetooth și locația pe smartphone.
- 4. Conectează Noise Air Buds 6 conform pașilor din secțiunea Împerechere.
- 5. În aplicație, selectează Noise Air Buds 6 și apasă Conectare.
- 6. Panoul principal va fi afișat după conectare.

FUNCȚII APLICAȚIE

- Buton Acțiune - setează acțiunile pentru fiecare cască.
- Control vocal - controlează dispozitivul cu comenzi vocale.
- Apeluri inteligente - control vocal apeluri, side tone, anunțare apelant.
- Superhearing - controlează ANC și Transparență.
- Egalizator - moduri presetate sau personalizate.
- Predicție baterie - verifică nivelul pentru apeluri și muzică.
- Mute rapid - activare/dezactivare microfon.
- Multipoint - conectare la două dispozitive simultan.
- Low Latency Audio - sincronizare audio optimă.
- Asistent - configurare acțiuni și comenzi vocale.

ACTUALIZARE PRODUS

- 1. În aplicația BudsLink va apărea bannerul „New Update Available”.
- 2. Apasă pe banner și selectează „Start Update”.
- 3. Procesul durează aproximativ 5 minute.
- Notă: asigură-te că produsul are >50% baterie înainte de actualizare.

GARANȚIE

- Produsul și accesoriile beneficiază de 1 an garanție pentru defecte de fabricație.
- Nu sunt acoperite: modificări/reparații neautorizate, deteriorări fizice, utilizare incorectă.
- Înregistrare garanție: www.gonoise.com/pages/warranty-registration
- Asistență: support.gonoise.in

SIGURANȚĂ

- Nu expune căștile la lichide, umiditate sau temperaturi extreme.
- Nu curăța cu solvenți abrazivi – folosește o lavetă umezită.
- Curăță regulat vârfurile pentru sunet optim.
- Nu arunca în foc – bateria poate exploda.
- Nu încerca să demontezi căștile.
- Nu le scăpa și nu le ține lângă obiecte ascuțite.
- Încarcă doar la 5V (PC, laptop, încărcător de telefon).
- Nu asculta la volum ridicat – poate afecta permanent auzul.
- Nu le folosi la volan, pe bicicletă sau în trafic.