

MANUAL DE UTILIZARE – Airwave Max 5

CUPRINS

- Conținutul pachetului
- Prezentare generală produs
- Pornire / Oprise
- Împerechere și Împerechere forțată
- Conexiune dublă (două dispozitive)
- Redare prin cablu (Wired)
- Comenzi (butoane volum / buton alimentare / ANC)
- Încărcare
- Specificații
- Garanție
- Siguranță

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Căști Noise Airwave Max 5 x 1
- Cablu de încărcare (Type-C) x 1
- Cablu audio x 1
- Manual de utilizare x 1
- Card de garanție x 1

PREZENTARE GENERALĂ PRODUS

- Microfon pentru anularea zgomotului / apeluri
- Buton multifuncțional (Power)
- Indicator Bluetooth
- Buton ANC (ciclare moduri)
- Buton Volum + / Următorul cântec
- Buton Volum - / Cântecul anterior

PORNIRE / OPRIRE

- După pornire, căștile intră automat în modul de împerechere.
- Se opresc automat când sunt oprite manual sau când sunt în modul cablu (fără Bluetooth).

ÎMPERECHERE ȘI ÎMPERECHERE FORȚATĂ

- Pornire normală: activează Bluetooth pe telefon, caută „Noise Airwave Max 5” și conectează.
- Împerechere forțată: când sunt pornite, apasă scurt de 3 ori butonul de alimentare pentru a intra în modul de împerechere; LED-ul Bluetooth alb

clipește rapid.

CONEXIUNE DUBLĂ (DOUĂ DISPOZITIVE)

- Conectează mai întâi la telefonul 1 în mod normal.
- Apoi apasă de 3 ori butonul de alimentare pentru a reintra în modul de împerechere și conectează telefonul 2.
- Căștile pot menține conexiunea cu ambele dispozitive; comutarea audio poate avea o mică întârziere la schimbarea între dispozitive.

REDARE PRIN CABLU (WIRED)

- Folosește cablul audio inclus pentru a conecta căștile direct la dispozitiv (fără Bluetooth).
- În modul cu fir, redarea continuă fără consum de baterie Bluetooth; controalele pot fi limitate în funcție de dispozitiv.

COMENZI

- Redare/Pauză / Răspunde/Încheie apel – Apăsare scurtă buton multifuncțional
- Activează asistentul vocal – Apăsare scurtă de 2 ori
- Următorul cântec – Volum + (apăsare lungă)
- Cântecul anterior – Volum – (apăsare lungă)
- Volum + / Volum – – Apăsare scurtă pe butoanele dedicate
- Buton ANC – Apăsare scurtă: ciclare prin „ANC oprit / ANC pornit / Ambient (Transparență)”

ÎNCĂRCARE

- Încărcare prin port Type-C; intrare încărcare: 5V □ 600 mA
- Timp de încărcare: aprox. 1,5 ore pentru încărcare completă
- Indicatorul de încărcare se aprinde în timpul încărcării și se stinge/scapă după finalizare

SPECIFICAȚII

- Tip baterie: polimer litiu-ion
- Capacitate baterie: 600 mAh, 3,7 V (2,22 Wh)
- Autonomie redare: aprox. 80 ore (ANC oprit) / aprox. 50 ore (ANC pornit)
- Profiluri Bluetooth: HFP / AVRCP / A2DP / BLE / SPP
- Codecuri audio: AAC / SBC
- Port încărcare: USB Type-C

GARANȚIE

- Produsul, inclusiv accesoriile, este acoperit împotriva defectelor de fabricație timp de 1 an de la data achiziției.

- Nu sunt acoperite: modificări/reparații neautorizate; deteriorări fizice cauzate de manipulare, depozitare, instalare sau utilizare contrară manualului.
- Pentru informații despre înlocuire/returnare consultați politica online de pe www.gonoise.com. Înregistrare garanție: www.gonoise.com/pages/warranty-registration. Suport: support.gonoise.in

SIGURANȚĂ

- Nu expune căștile la lichide, umezeală sau temperaturi extreme.
- Nu folosi solvenți abrazivi pentru curățare; șterge cu o lavetă umezită.
- Nu încerca să demontezi căștile; nu există componente reparabile de către utilizator.
- Evită scăparea/șocurile și contactul cu obiecte ascuțite.
- Încarcă doar la 5V din surse USB sigure (încărcător telefon, laptop/PC).
- Nu asculta la volum ridicat pentru perioade îndelungate – risți afectarea permanentă a auzului.
- Fii atent la mediul înconjurător; nu purta căști în timp ce conduci, mergi pe bicicletă sau traversezi.