

MANUAL DE UTILIZARE – Noise Aura Buds

CUPRINS

- Conținutul pachetului și caracteristici
- Specificații
- Pornire și împerechere
- Resetare și adaptare dimensiune
- Încărcare
- Comenzi
- Garanție
- Siguranță

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Noise Aura Buds x 1
- Carcasă de încărcare x 1
- Cablul de încărcare USB Type-C x 1
- Vârfuri de urechi (S x 1, L x 1, M preinstalat)
- Manual de utilizare x 1

SPECIFICAȚII CĂȘTI

- Greutate: 4 g fiecare cască
- Difuzor: 12 mm
- Profiluri suportate: AAC, SBC
- Versiune Bluetooth: 5.3
- Timp de încărcare cască: până la 45 minute
- Tensiune de lucru: 5V
- Timp de așteptare: până la 200 ore
- Autonomie redare: până la 8 ore la 70% volum
- Rază Bluetooth: 10 m
- Protecție apă: IPX5
- Temperatură de lucru: 0-50°C

SPECIFICAȚII CARCASĂ DE ÎNCĂRCARE

- Greutate carcasă: 34,1 g
- Port încărcare: Type-C
- Număr încărcări pentru căști: până la 6 ori
- Timp încărcare carcasă: până la 90 minute
- Autonomie totală cu carcasă: până la 60 ore

PORNIRE / OPRIRE / ÎMPERECHERE

- Pornire: căștile pornesc automat la deschiderea carcasei.
- Oprire: căștile se opresc automat la introducerea în carcasă și închiderea capacului.
- Împerechere: deschide carcasa, activează Bluetooth pe dispozitiv și selectează „Noise Aura Buds”.
- Reconectare automată: se conectează automat la ultimul dispozitiv împerecheat.
- Împerechere duală: conectează cu dispozitivul 1 → dezactivează Bluetooth pe acesta → conectează la dispozitivul 2 → reactivează Bluetooth pe dispozitivul 1 → ambele dispozitive rămân conectate.

RESETARE

- Asigură-te că sunt complet încărcate.
- Șterge Noise Aura Buds din lista Bluetooth pe dispozitiv.
- Deschide carcasa și scoate căștile.
- Ține apăsat pe suprafața tactilă a ambelor căști timp de 7 secunde.
- Vei primi un mesaj vocal că resetarea s-a efectuat.
- Pune căștile înapoi în carcasă și închide capacul.
- Reia procesul de împerechere.

ADAPTAREA VÂRFURILOR

- Căștile vin cu vârfuri medii preinstalate.
- Dacă nu se potrivesc, încearcă mărimea mică sau mare.
- Poartă căștile conform diagramei pentru a asigura confort și etanșare corectă.

ÎNCĂRCARE

- Pentru căști: introdu ambele căști în carcasă → LED alb fix = se încarcă → fără LED = complet încărcat.
- Pentru carcasă: conectează cablul Type-C → LED alb intermitent = se încarcă → LED alb fix = complet încărcat.
- Se recomandă încărcarea prin PC/laptop, nu prin adaptor USB de priză.

COMENZI

- Redare/Pauză – atinge de 2 ori oricare cască
- Volum + – casca dreaptă, 1 atingere
- Volum – – casca stângă, 1 atingere
- Cântec următor – casca dreaptă, 3 atingeri
- Cântec anterior – casca stângă, 3 atingeri
- Răspuns/Încheiere apel – 2 atingeri
- Respinge apel – ține apăsat 2 secunde
- Asistent vocal – casca dreaptă, 4 atingeri
- Gaming mode – ține apăsat 2 secunde pe oricare cască

GARANȚIE

- Produsul și accesoriile beneficiază de 1 an garanție pentru defecte de fabricație.
- Nu sunt acoperite: modificări/reparații neautorizate, deteriorări fizice cauzate de utilizare necorespunzătoare.
- Înregistrare garanție: www.gonoise.com/pages/warranty-registration
- Asistență: support.gonoise.in

SIGURANȚĂ

- Nu expune căștile la lichide, umezeală sau temperaturi extreme.
- Nu le arunca în foc – bateria internă poate exploda.
- Nu încerca să le dezassemblezi – nu există piese reparabile de utilizator.
- Curăță vârfurile regulat pentru a menține sunetul optim.
- Nu le scăpa și nu le ține lângă obiecte ascuțite.
- Folosește doar surse 5V pentru încărcare.
- Nu asculta la volum ridicat pentru a evita deteriorarea auzului.
- Fii atent la mediu și nu purta căști în trafic, la volan sau pe bicicletă.