

MANUAL DE UTILIZARE – Noise Buds MVP 102

CUPRINS

- Conținutul pachetului
- Specificații
- Pornire și împerechere
- Resetare și adaptare dimensiune
- Încărcare
- Comenzi
- Garanție
- Siguranță

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Noise Buds MVP 102 x 1
- Carcasă de încărcare x 1
- Cablul de încărcare USB Type-C x 1
- Vârfuri de urechi suplimentare (S x 1 / L x 1)
- Manual de utilizare x 1

SPECIFICAȚII CĂȘTI

- Greutate cască: 4,0 g (fiecare)
- Dimensiune difuzor: 11 mm
- Profiluri suportate: A2DP / AVRCP / HFP / SPP / AVDTP
- Versiune Bluetooth: 5.3
- Timp încărcare cască: până la 45 minute
- Tensiune de lucru: 5V
- Timp de așteptare: până la 500 ore
- Autonomie redare: până la 8 ore la 60% volum
- Rază Bluetooth: 10 m
- Grad protecție apă: IPX5
- Temperatură de lucru: 0-45°C

SPECIFICAȚII CARCASĂ DE ÎNCĂRCARE

- Greutate carcasă: 32,0 g
- Port de încărcare: Type-C
- Număr încărcări căști din carcasă: până la 6 ori
- Timp încărcare carcasă: până la 90 minute
- Autonomie totală cu carcasă: până la 50 ore

PORNIRE ȘI OPRIRE

- Căștile pornesc automat la deschiderea carcasei de încărcare.
- Căștile se opresc automat atunci când sunt puse în carcasă și capacul este închis.

ÎMPERECHERE

- 1. Deschide carcasa de încărcare.
- 2. Activează Bluetooth pe dispozitivul tău.
- 3. Selectează Noise Buds MVP 102 din lista de dispozitive.
- 4. Căștile se conectează automat ulterior la ultimul dispozitiv împerecheat.

RESETARE

- 1. Asigură-te că sunt complet încărcate.
- 2. Șterge Noise Buds MVP 102 din lista Bluetooth a dispozitivului.
- 3. Scoate căștile din carcasă.
- 4. Ține apăsat pe oricare cască timp de 10 secunde.
- 5. LED-ul va clipi alb de 3 ori = resetare finalizată.
- 6. Repetă procesul de împerechere.

ÎNCĂRCARE

- Căști - pune ambele căști în interiorul carcasei de încărcare pentru a le încărca.
- Indicație carcasă: LED alb fix = se încarcă.
- Carcasă - încarcă folosind cablul Type-C furnizat, preferabil de la PC sau laptop.
- Indicație carcasă: LED alb intermitent = se încarcă; niciun LED = complet încărcat.

COMENZI

- Redare/Pauză - atinge de 2 ori oricare cască
- Cântec anterior - casca stângă, 3 atingeri
- Cântec următor - casca dreaptă, 3 atingeri
- Volum + - casca dreaptă, 1 atingere
- Volum - - casca stângă, 1 atingere
- Răspuns/Închidere apel - 2 atingeri
- Respinge apel - ține apăsat 2 secunde
- Asistent vocal - 4 atingeri
- Gaming Mode - ține apăsat casca stângă 2 secunde
- Schimbare mod ANC/Normal/Transparență - ține apăsat casca dreaptă 2 secunde

GARANȚIE

- Produsul are garanție 1 an împotriva defectelor de fabricație.

- Nu sunt acoperite: modificări sau reparații neautorizate, deteriorări fizice, utilizare incorectă.
- Înregistrare garanție: www.gonoise.com/pages/warranty-registration
- Asistență: support.gonoise.in

SIGURANȚĂ

- Nu expune căștile la lichide, umiditate sau temperaturi extreme.
- Nu curăța cu solvenți abrazivi.
- Curăța vârfurile regulat pentru un sunet optim.
- Nu arunca în foc – bateria poate exploda.
- Nu încerca să demontezi căștile.
- Nu le scăpa și nu le ține lângă obiecte ascuțite.
- Încarcă doar la 5V prin porturi USB sigure (PC, laptop, încărcătoare de telefon).
- Nu asculta la volum ridicat – poate provoca pierderea permanentă a auzului.
- Nu le folosi în trafic, la volan sau pe bicicletă.