

MANUAL DE UTILIZARE – Noise Master Buds

CUPRINS

- Conținutul pachetului și caracteristici
- Specificații
- Pornire și împerechere
- Resetare și adaptare dimensiune
- Încărcare
- Comenzi
- Aplicația Noise Audio
- Funcții aplicație
- Actualizare produs
- Garanție
- Siguranță

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Noise Master Buds x 1
- Carcasă de încărcare x 1
- Cablul de încărcare USB Type-C x 1
- Vârfuri de urechi suplimentare (S x 1 / L x 1)
- Manual de utilizare x 1
- Card de mulțumire x 1

SPECIFICAȚII CĂȘTI

- Greutate cască: 4-5 g (fiecare)
- Difuzor: 11-12 mm (în funcție de model)
- Profiluri suportate: A2DP / AVRCP / HFP / SPP / AVDTP
- Versiune Bluetooth: 5.3
- Timp încărcare cască: până la 60 minute
- Tensiune de lucru: 5V
- Timp de așteptare: până la 500 ore
- Autonomie redare: până la 7-8 ore la 60% volum
- Rază Bluetooth: 10 m
- Protecție apă: IPX5
- Temperatură de lucru: 0-45°C

SPECIFICAȚII CARCASĂ DE ÎNCĂRCARE

- Greutate carcasă: ~40 g
- Port încărcare: Type-C
- Număr încărcări căști din carcasă: 6-7 ori

- Timp încărcare carcasă: până la 90 minute
- Autonomie totală: până la 40-50 ore

PORNIRE ȘI OPRIRE

- Pornire – căștile pornesc automat la deschiderea carcasei.
- Oprire – căștile se opresc automat când sunt puse în carcasă și capacul este închis.

ÎMPERECHERE

- 1. Deschide carcasa de încărcare și apasă lung butonul carcasei timp de 5 secunde.
- 2. Activează Bluetooth pe dispozitivul tău.
- 3. Selectează Noise Master Buds din lista de dispozitive.
- 4. Căștile se conectează automat ulterior la ultimul dispozitiv împerecheat.

RESETARE

- 1. Asigură-te că sunt complet încărcate.
- 2. Șterge Noise Master Buds din lista Bluetooth a dispozitivului.
- 3. Introdu ambele căști în carcasă, lasă capacul deschis și apasă lung butonul carcasei timp de 10 secunde.
- 4. LED-ul alb al carcasei va începe să clipească = resetare finalizată.

ADAPTAREA VÂRFURILOR

- Căștile sunt livrate cu vârfuri medii.
- Dacă nu se potrivesc perfect, încearcă vârfurile mici sau mari.
- Urmărește imaginile și diagrama pentru modul corect de purtare.

ÎNCĂRCARE

- Căști – introdu ambele căști în carcasă pentru încărcare.
- Carcasa – încarcă folosind cablul Type-C furnizat, preferabil de la PC sau laptop.
- Indicație carcasă: LED alb intermitent = încarcă; LED alb fix = complet încărcat.
- Notificare baterie scăzută – se va afișa când bateria este pe terminate.

COMENZI

- Redare/Pauză – atinge de 2 ori orice cască
- Cântec anterior – casca stângă, 3 atingeri
- Cântec următor – casca dreaptă, 3 atingeri
- Volum + – casca dreaptă, 1 atingere
- Volum – – casca stângă, 1 atingere
- Răspuns/Închidere apel – 2 atingeri

- Respinge apel – ține apăsat 2 secunde
- Asistent vocal – 4 atingeri pe casca dreaptă
- Gaming Mode – ține apăsat 2 secunde pe casca stângă
- ANC Mode – ține apăsat casca dreaptă 2 secunde
- Mod Normal – ține apăsat casca dreaptă 2 secunde
- Mod Transparență – ține apăsat casca dreaptă 2 secunde

APLICAȚIA NOISE AUDIO

- Descarcă aplicația Noise Audio din Play Store sau App Store.
- Acceptă termenii și condițiile și oferă permisiunile necesare.
- Activează Bluetooth și locația pe smartphone.
- Conectează Noise Master Buds conform pașilor din secțiunea Împerechere.
- În aplicație, selectează Noise Master Buds și apasă Conectare.
- Panoul principal va fi afișat după conectare.

FUNCȚII APLICAȚIE

- Buton Acțiune – setează acțiunile pentru fiecare cască.
- Control vocal – controlează dispozitivul cu comenzi vocale.
- Apeluri inteligente – control vocal apeluri, side tone, anunțare apelant.
- Superhearing – controlează ANC și Transparență.
- Egalizator – moduri presetate sau personalizate.
- Predicție baterie – verifică nivelul pentru apeluri și muzică.
- Mute rapid – activare/dezactivare microfon.
- Multipoint – conectare la două dispozitive simultan.
- Low Latency Audio – sincronizare audio optimă.
- Asistent – configurare acțiuni și comenzi vocale.

ACTUALIZARE PRODUS

- 1. În aplicația Noise Audio va apărea bannerul „New Update Available”.
- 2. Apasă pe banner și selectează „Start Update”.
- 3. Procesul durează aproximativ 5 minute.
- Notă: asigură-te că produsul are >50% baterie înainte de actualizare.

GARANȚIE

- Produsul și accesoriile beneficiază de 1 an garanție pentru defecte de fabricație.
- Nu sunt acoperite: modificări/reparații neautorizate, deteriorări fizice, utilizare incorectă.
- Înregistrare garanție: www.gonoise.com/pages/warranty-registration
- Asistență: support.gonoise.in

SIGURANȚĂ

- Nu expune căștile la lichide, umiditate sau temperaturi extreme.
- Nu curăța cu solvenți abrazivi – folosește o lavetă umezită.
- Curăță regulat vârfurile pentru sunet optim.
- Nu arunca în foc – bateria poate exploda.
- Nu încerca să demontezi căștile.
- Nu le scăpa și nu le ține lângă obiecte ascuțite.
- Încarcă doar la 5V (PC, laptop, încărcător de telefon).
- Nu asculta la volum ridicat – poate afecta permanent auzul.
- Nu le folosi la volan, pe bicicletă sau în trafic.