

MANUAL DE UTILIZARE – Noise Buds N1 Pro

CUPRINS

- Conținutul pachetului și caracteristici
- Specificații
- Pornire și împerechere
- Resetare și adaptare dimensiune
- Încărcare
- Comenzi
- Garanție
- Siguranță

ÎNCĂRCARE

- Căști – Pune ambele căști în interiorul carcasei de încărcare pentru a le încărca.
- Indicație (pe carcasă): LED alb fix = Se încarcă
- Carcasa de încărcare – Încarcă carcasa folosind cablul Type-C furnizat, preferabil de la un PC sau laptop comparativ cu un încărcător USB.
- Indicație (pe carcasă): LED alb intermitent = Se încarcă; Niciun LED = Complet încărcat

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Noise Buds N1 Pro x 1
- Carcasă de încărcare x 1
- Manual de utilizare x 1
- Cablul de încărcare USB Type-C x 1
- Vârfuri de urechi: S x 1, L x 1 (M montate din fabrică)
- Card de mulțumire x 1

SPECIFICAȚII

- Căști: Greutate 3,9 g (fiecare), Difuzor 11 mm, Bluetooth 5.3, Autonomie 7,5 ore, Standby 500 ore, Rază 10 m
- Carcasă: Greutate 39,2 g, Type-C, până la 7 încărcări pentru căști, timp încărcare 90 min, autonomie totală 60 ore

PORNIRE/OPRIRE

- Pornire – Căștile pornesc automat la deschiderea carcasei.
- Oprire – Căștile se opresc automat odată introduse în carcasă și capacul este închis.

ÎMPERECHERE

- 1. Deschide carcasa de încărcare.
- 2. Activează Bluetooth pe dispozitiv.
- 3. Selectează Noise Buds N1 Pro din lista de dispozitive.
- 4. Se conectează automat ulterior la ultimul dispozitiv împerecheat.

RESETARE

- 1. Asigură-te că sunt complet încărcate.
- 2. Șterge Noise Buds N1 Pro din lista Bluetooth.
- 3. Scoate căștile din carcasă.
- 4. Ține apăsat 10 secunde pe oricare cască.
- 5. LED-ul clipește alb de 3 ori = resetare finalizată.
- 6. Repetă procesul de împerechere.

COMENZI

- Redare/Pauză – atinge de 2 ori
- Cântec anterior – casca stângă, 3 atingeri
- Cântec următor – casca dreaptă, 3 atingeri
- Volum + – casca dreaptă, 1 atingere
- Volum – – casca stângă, 1 atingere
- Răspuns/Închidere apel – 2 atingeri
- Respinge apel – ține apăsat 2 secunde
- Asistent vocal – 4 atingeri
- Gaming mode – ține apăsat casca stângă 2 secunde
- Schimbare mod ANC/Normal/Transparență – ține apăsat casca dreaptă 2 secunde

GARANȚIE

- 1 an garanție pentru produs și accesorii împotriva defectelor de fabricație.
- Nu sunt acoperite: modificări, reparații neautorizate, deteriorări fizice sau utilizare incorectă.
- Înregistrare garanție: www.gonoise.com/pages/warranty-registration
- Asistență: support.gonoise.in

SIGURANȚĂ

- Nu expune la lichide sau temperaturi extreme.
- Nu curăța cu solvenți abrazivi.
- Curăța vârfurile regulat pentru sunet optim.
- Nu arunca în foc – bateria poate exploda.
- Nu încerca să demontezi căștile.
- Nu le scăpa și nu le ține lângă obiecte ascuțite.
- Încarcă doar la 5V (PC, laptop, încărcător de telefon).
- Evită volumul ridicat – poate provoca pierderea permanentă a auzului.

- Nu le folosi la volan sau în trafic.