

Manual de Utilizare – Noise Pop Buds

PORNIRE și OPRIRE

Căștile se vor porni automat atunci când deschideți carcasa de încărcare și scoateți căștile.

Căștile se vor opri automat odată ce sunt puse înapoi în carcasa de încărcare.

ÎMPERECHERE

Deschideți carcasa de încărcare și scoateți căștile.

Selectați „Adaugă dispozitiv” și alegeți Noise Pop Buds din lista de dispozitive.

Căștile Noise Pop Buds sunt acum împerecheate cu dispozitivul dvs. și gata de utilizare.

RESETARE

Asigurați-vă că căștile sunt complet încărcate.

Indiferent dacă sunt conectate la un dispozitiv sau nu, apăsați și mențineți apăsată simultan căștile stânga și dreapta timp de 10 secunde pentru a restaura setările din fabrică; luminile roșie și albă vor rămâne aprinse timp de 5 secunde și apoi se vor stinge.

Puneți căștile înapoi în carcasa de încărcare și repetați procesul de împerechere

COMENZI

- O atingere pe casca dreaptă – Creștere volum
- O atingere pe casca stângă – Scădere volum
- Dublă atingere pe oricare cască – Redare/Pauză/Răspunde/Încheie apel
- Triplă atingere pe casca dreaptă – Melodia următoare
- Triplă atingere pe casca stângă – Melodia anterioară
- Atingere de 4 ori pe oricare cască – Asistent vocal
- Atingere lungă pe oricare cască – Respinge apel
- Atingere lungă pe oricare cască – Modul Gaming