

MANUAL DE UTILIZARE – Noise Endeavour

CUPRINS

- Conținutul pachetului
- Specificații
- Pornire și Împerechere
- Funcții principale
- Încărcare
- Comenzi
- Întreținere
- Garanție
- Siguranță

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Noise Endeavour Smartwatch x 1
- Cablu de încărcare magnetic x 1
- Manual de utilizare x 1

SPECIFICAȚII

- Ecran tactil complet
- Conectivitate Bluetooth
- Senzori: ritm cardiac, SpO₂, stres, somn
- Rezistență la apă IP68
- Baterie cu autonomie de mai multe zile
- Compatibilitate: Android și iOS

PORNIRE ȘI ÎMPERECHERE

- Apasă lung butonul lateral pentru a porni ceasul.
- Descarcă aplicația NoiseFit pe telefon.
- Activează Bluetooth și selectează dispozitivul „Endeavour” pentru împerechere.
- Ceasul se reconectează automat după prima împerechere.

FUNCȚII PRINCIPALE

- Monitorizare sănătate: ritm cardiac 24/7, oxigen în sânge, stres, somn.
- Apeluri Bluetooth: efectuează și primește apeluri direct de pe ceas.
- Moduri sport multiple pentru urmărirea activității.
- Control muzică și cameră foto.
- Notificări inteligente pentru apeluri, SMS și aplicații.
- Asistent vocal și widgeturi personalizabile.

ÎNCĂRCARE

- Conectează cablul magnetic la spatele ceasului și la un port USB de 5V.
- Durata de încărcare completă este de aproximativ 2 ore.
- Asigură-te că ceasul este uscat înainte de încărcare.

COMENZI

- Glisează în sus pentru notificări.
- Glisează în jos pentru setări rapide.
- Glisează stânga/dreapta pentru funcții și widgeturi.
- Apăsare lungă pe ecran pentru a schimba fața ceasului.

ÎNTREȚINERE

- Curăță ceasul cu o lavetă moale.
- Nu folosi solvenți sau substanțe chimice dure.
- Evită expunerea la temperaturi extreme sau la apă sărată.
- Păstrează contactele de încărcare curate și uscate.

GARANȚIE

- 1 an garanție pentru defecte de fabricație.
- Nu sunt acoperite: deteriorări cauzate de utilizare necorespunzătoare sau modificări neautorizate.
- Înregistrează garanția pe www.gonoise.com/pages/warranty-registration
- Asistență disponibilă la support.gonoise.in

SIGURANȚĂ

- Nu încerca să dezassemblezi ceasul.
- Nu îl expune la foc sau temperaturi extreme.
- Folosește doar cablul de încărcare furnizat.
- Nu purta ceasul la volum maxim în apeluri pentru perioade lungi.
- Datele de sănătate sunt doar orientative, nu pentru diagnostic medical.